

FIXSY

フィクシー タフグルーX



きれいなふたえの作り方

●メイク前にご使用ください。●コットン等でまぶたの脂分・汚れを取り除くと接着力が高まります。

①ふたえのラインを探す




Y字スティックでふたえラインを探します。スティックを外してもふたえがキープできるラインがおすすめ。

②液を塗る



見つけたラインの上下に液を塗ります。まぶたが厚い方は2度塗りがおすすめです。

③ふたえを接着する



液が透明になったらスティックでラインを押し込んで接着させます。

before



after



きれいなふたえの完成！

<クレンジングの際の注意>

お肌を傷める原因になる恐れがありますので、手で無理にこすらず、ポイントメイクアップリムーバー（エタノール・変性アルコールを含むもの）をコットンに含ませてやさしく拭き取った後、洗顔料等で洗顔してください。

落とすときは…
フィクシータフリムーバーXが
おすすめ！



<ご注意>●初めてお使いになる方やお肌の弱い方は、必ず事前にパッチテストを行ってください。(上腕の内側に液を塗り、24時間経過しても異常がないことを確かめください。)●傷、はれもの、湿疹等、異常のある部位には、ご使用をおやめください。●お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。●使用中、又は使用後日光にあたって、赤味、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑等)や黒ずみ等の異常があらわれたときは、使用を中止し、皮膚科専門医又は弊社へご相談をおすすめします。そのまま他の化粧品も含めて使用を続けると、悪化することがあります。●目に入ったときは、こすらず、すぐに水かぬるま湯で洗い流してください。異物感が残る場合は眼科医へご相談をおすすめします。●おやすみ前には必ず落としてください。●スティックをお使いの際、先端が目に入らないようにご注意ください。●極端に高温又は低温の場所、直射日光のあたる場所には置かないでください。●使用後は容器の口元をきれいにふきとり、キャップをきちんと閉めて、立てて保管してください。容器の口元やキャップの内側に液のかたまりが付着しているときは、取り除いてください。●乳幼児の手の届かない場所に保管してください。●衣服等に付着すると落ちにくい性質です。ご使用の際には衣服にこぼさぬよう、充分にご注意ください。●使用感・仕上がりには個人差がございます。※万全の注意をもって製造しておりますが、お気づきの点がございましたら直接弊社へご連絡ください。